

N+1W非可视对讲使用说明

一、对讲主要功能及特点：

- 1.本系统主机包含：开锁转换电路，对讲通信电路，1-24户解码，隔离电路，楼层省去解码器后，组成N+1总线方式（N为用户数，1为公共线），保留原两线制的基本功能，布线更简单，更经济，使用更可靠，宽电压供电（12V-18V间供电）均可。
- 2.通话时间为90秒，超过90秒未挂断将自动挂机。
- 3.接听后不开锁直接挂断主机提示“谢绝访问”，开锁后挂断提示“多谢光临”。
- 4.3排用户线分别对应3排按键用户。当主机面板只使用一排按键时，用户线为对应的中间排座接线。
- 5.本系统是按普通电控锁要求配置的主机电源，若单元门口需安装电磁锁或电插锁时，需使用磁力锁专用电源。

二、门禁功能及特点：

主机自带ID门禁功能，支持市面上大部分ID卡。用户卡份指定用户区和公共区两部分，指定用户去可储存 $3*8*16=384$ 张，公共区可储存1000张卡。

1.设置管理卡

主机先断开电源，按住主机电路板背面的按键，通电后听到滴滴两声后松开按键，主板背面的红绿LED灯开始交替闪烁，此时连续刷两张卡，第一张为增加卡，第二张为删除卡，刷完两张卡后主机进入正常工作状态。

注意：请妥善保管增加卡和删除卡并做好标记以区分。

2.增加/删除用户卡

- 1.直接增加用户卡，存储于公共储存区，最多储存1000张。

主机待机状态下刷增加卡，主机滴一声提示，此时可连续刷多张空白用户卡，滴一声表示增加成功，滴滴两声表示用户卡已添加。再刷一次增加卡退出加卡模式。

- 2.删除用户卡

主机待机状态下刷删除卡，主机滴一声提示，此时可连续刷多张用户卡，滴一声表示删除成功，滴滴两声表示用户卡不存在。再刷一次删除卡退出删卡模式。

- 3.按指定用户房号增加用户卡

主机待机的状态下刷增加卡，主机滴一声提示，此时按一次指定用户房号按键，如101房号，可连续刷多张空白用户卡，最多每房储存16张卡，滴一声表示增加成功，滴滴两声表示用户卡已添加。增加完101房号卡后可再次按102或103房号再次添加，连续按两次相同房号或在刷一次增加卡退出。

- 4.按指定用户房号删除用户卡

主机待机状态下删除卡，主机滴一声提示，此时按一次指定用户房号按键，如101房号，即可删除该房间所存用户卡，可连续按其他用户房号删除，连续按两相同房号或刷一次删除卡退出。

注意：当按指定房号删除卡时，如刷删除卡后按101房号，此时只清楚101房号所存用户卡，不会影响其它用户所存储的用户卡。

